

INFORMATION TECHNIQUE

N° CDI

Par :EKE

Date: 16/03/11

Concerne : Basculement automatique de l'afficheur lors d'un événement sur un PCDI global ne s'effectue PAS

Sur un PCDI global , lors de l'apparition d'un nouvel événement , l'afficheur doit basculer sur le central qui vient de provoquer cet événement.

Si l'on constate que tel n'est pas le cas , donc que l'afficheur reste sur le central « d'attente » mais que les Led réseau affichent bien l'événement (alerte/défaut) il faut vérifier deux choses :

1 – Que le PCDI est bien défini dans la programmation du CDI concerné (donc celui qui crée l'événement) dans l'option CDI-NET du toolkit

2 – Que le **BUZZER** est bien programmé **ENABLE** dans la programmation du CDI concerné (donc celui qui crée l'événement) dans l'option « Général » du CDI configuration du toolkit.

Ces 2 vérifications ont permis de résoudre le problème dans tous les cas rencontrés.

SA B.E.S.S.E.R.

*Bureau d'Etudes de Systèmes de Sécurité Electroniques –Recherche & Développement
26a , rue Principale , L9980 WILWERDANGE*

Tél : (00352) 26.95.72.12 Fax : : (00352) 26.95.74.13 E-mail : besser@pt.lu

Affichage PCDI GLOBAL ne switch pas lors d'un evenement.doc