

INFORMATION TECHNIQUE

N° CDI

Par :EKE

Date: 29/03/2011

Concerne : Explicatif sur les différentes valeurs renvoyées par les consignes internes d'un ADOT.

Fonction:

- Activation momentanée du capteur et conversion du signal mesuré.

Réponse du point:

La valeur rendue, par ordre de priorité, est :

- **xF0** : la valeur d'Alarme de Température Statique.
- **xFA** : la valeur d'Alarme Autonome.
- **x0E** : la valeur de Défaut Checksum E2PROM.
- **x0D** : la valeur de Défaut Autonome.
- de **x10 à xEF** : une valeur composite Optique/Thermique ('Mixed value').

SA B.E.S.S.E.R.

*Bureau d'Etudes de Systèmes de Sécurité Electroniques –Recherche & Développement
26a , rue Principale , L9980 WILWERDANGE*

Tél : (00352) 26.95.72.12 Fax : : (00352) 26.95.74.13 E-mail : besser@pt.lu

adot valeur envoyée suite consigne atteinte.doc